

ПОШАГОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

(детальные инструкции по нанесению конкретных продуктов ULTRALIT могут быть найдены в технических листах)

Свежий бетон (упрочнение)	Свежий бетон (упрочнение и легкий глянец)	Свежий бетон (упрочнение и высокий глянец)	Существующий бетон (обеспыливание)	Существующий бетон (обеспыливание и легкий глянец)	Существующий бетон (обеспыливание и высокий глянец)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполните максимально плотную затирку бетона затирочными машинами на лопастях. 2. Накройте бетон пленкой. 3. Перед нарезкой швов (обычно на второй день после бетонирования) нанесите 30-50 мл/м² Ultralit Hard Standard или Premium. 4. Выполните нарезку швов после того, как поверхность стала сухой (обычно через 2-3 часа после нанесения упрочнителя) и накройте бетон пленкой. 5. Нанесите 50-100 мл/м² Ultralit Hard Standard или Premium на 14 день после бетонирования. 6. Отполируйте пол высокоскоростной полировальной машиной и алмазным войлочным падом для получения глянца. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполните максимально плотную затирку бетона затирочными машинами на лопастях. 2. Накройте бетон пленкой. 3. Перед нарезкой швов (обычно на второй день после бетонирования) нанесите 30-50 мл/м² Ultralit Hard Standard или Premium. 4. Выполните нарезку швов после того, как поверхность стала сухой (обычно через 2-3 часа после нанесения упрочнителя) и накройте бетон пленкой. 5. Нанесите 50-100 мл/м² Ultralit Hard Standard или Premium на 14 день после бетонирования. 6. Отполируйте пол высокоскоростной полировальной машиной и алмазным войлочным падом для получения глянца. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бетон должен быть выдержан минимум 28 дней после укладки. 2. Определите стартовый grit инструмента для шлифовки в зависимости от качества поверхности и желаемой степени оголения щебня. Используйте пылесос в случае сухой шлифовки. Используйте полумоечную машину для очистки пола между различными ступенями шлифовки / полировки. 3. Обычно начинайте шлифовку алмазами #30 grit металл. 4. Шлифуйте алмазами #50 grit металл. 5. Изучите поверхность на предмет раковин и гравийных гнезд. Если необходим микроремонт, используйте Ultralit Latex. 6. Шлифуйте алмазами #100 grit металл и наносите Ultralit Latex (50-200 мл/м²) перед шлифовальной машиной. Дайте полу подсохнуть в течение 3-4 часов. 7. Повторите шлифовку алмазами #100 grit металл. 8. Полируйте пол алмазами #100 пластик. 9. Нанесите 80-100 мл/м² Ultralit Hard Standard или Premium. Дайте поверхности высохнуть в течение 1 часа. 10. Полируйте пол алмазами #200 пластик. 11. Полируйте пол алмазами #400 пластик. 12. Полируйте пол алмазами #800 пластик. 13. Если необходим более высокий глянец, полируйте алмазами #1500 пластик. Если нет, то переходите к шагу 15. 14. Полируйте пол алмазами #3000 пластик. 15. Нанесите 2 слоя Ultralit Gloss (20-30 мл/м² на каждый слой). Отполируйте пол после каждого нанесения продукта высокоскоростной полировальной машиной и войлочным падом для получения высокого глянца. 16. Защищайте пол от контакта с водой минимум в течение 72 часов! 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучите исходное состояние бетона, используя карандаши Мосса и молоток Шмидта. Нанесение продуктов на бетоны прочностью ниже 20 МПа может быть неэффективным. 2. Если поверхность прочная и гладкая, переходите к шагу 3. Если нет, выполните шлифовку пола алмазным инструментом для снятия верхнего слабого слоя. 3. Очистите поверхность пола полумоечной машиной. 4. Нанесите Ultralit Hard Premium (100-200 мл/м²). 5. Дайте поверхности высохнуть и еще раз очистите ее полумоечной машиной. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучите исходное состояние бетона, используя карандаши Мосса и молоток Шмидта. Нанесение продуктов на бетоны прочностью ниже 20 МПа может быть неэффективным. 2. Определите стартовый grit инструмента для шлифовки в зависимости от качества поверхности. Используйте пылесос в случае сухой шлифовки. Используйте полумоечную машину для очистки пола между различными ступенями шлифовки / полировки. 3. Обычно начинайте шлифовку алмазами #50 grit металл или #100 пластик. Используйте Ultralit Latex на ступени #100 металл при необходимости. 4. Очистите поверхность пола полумоечной машиной. 5. Нанесите 80-100 мл/м² Ultralit Hard Standard или Premium. Дайте поверхности высохнуть в течение 1 часа. 6. Отполируйте пол высокоскоростной полировальной машиной и алмазным войлочным падом для получения глянца. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучите исходное состояние бетона, используя карандаши Мосса и молоток Шмидта. Нанесение продуктов на бетоны прочностью ниже 20 МПа может быть неэффективным. 2. Определите стартовый grit инструмента для шлифовки в зависимости от качества поверхности и желаемой степени оголения щебня. Используйте пылесос в случае сухой шлифовки. Используйте полумоечную машину для очистки пола между различными ступенями шлифовки / полировки. 3. Обычно начинайте шлифовку алмазами #30 grit металл. 4. Шлифуйте алмазами #50 grit металл. 5. Изучите поверхность на предмет раковин и гравийных гнезд. Если необходим микроремонт, используйте Ultralit Latex. 6. Шлифуйте алмазами #100 grit металл и наносите Ultralit Latex (50-200 мл/м²) перед шлифовальной машиной. Дайте полу подсохнуть в течение 3-4 часов. 7. Повторите шлифовку алмазами #100 grit металл. 8. Полируйте пол алмазами #100 пластик. 9. Нанесите 80-100 мл/м² Ultralit Hard Standard или Premium. Дайте поверхности высохнуть в течение 1 часа. 10. Полируйте пол алмазами #200 пластик. 11. Полируйте пол алмазами #400 пластик. 12. Полируйте пол алмазами #800 пластик. 13. Если необходим более высокий глянец, полируйте алмазами #1500 пластик. Если нет, то переходите к шагу 15. 14. Полируйте пол алмазами #3000 пластик. 15. Нанесите 2 слоя Ultralit Gloss (20-30 мл/м² на каждый слой). Отполируйте пол после каждого нанесения продукта высокоскоростной полировальной машиной и войлочным падом для получения высокого глянца. 16. Защищайте пол от контакта с водой минимум в течение 72 часов!